

Pistolet aplikacyjny NEWBORN z kołnierzem podawczym – instrukcja obsługi.

UWAGA! Unikaj wyciągania skórzanych tłoków z tuby pistoletu. Tłoki są ściśle dopasowane i każda próba wciśnięcia ich z powrotem do tuby skraca ich żywotność.

Otwórz opakowanie zawierające uszczelniacz. Upewnij się, że powierzchnia uszczelniacza jest równa i wypoziomowana. Jeżeli nie, potrząśnij wiadrem, aby wyrównać powierzchnię uszczelniacza. Umieść kołnierz podawczy na powierzchni uszczelniacza. Przyciśnij kołnierz lekko ku dołowi tak, aby uszczelniacz pojawił się w otworze podawczym.

Z pistoletu odkręć końcówkę aplikacyjną. Zwilż wnętrze pistoletu oraz gwint końcówki wodą lub nawilżaczem typu WD-40. Załóż zawleczkę na blokadę pręta. Osadź pistolet w pozycji pionowej na otworze podawczym kołnierza. Jedną ręką mocno dociśnij pistolet w dół. Drugą ręką zaciągnij uszczelniacz do pistoletu. Po wypełnieniu pistoletu uszczelniaczem, zwolnij zawleczkę i postaraj się zdjąć pistolet z kołnierza w taki sposób, aby uszczelniacz nie ubrudził ani kołnierza, ani pistoletu. Możesz posłużyć się drewnianą deszczułką, szmatką lub papierem. Nakręć na pistolet odpowiednią końcówkę (do uszczelniacza LOG CHINK najlepsze są plastikowe stożki docięte na różne grubości szczelin). Teraz jesteś gotowy do nakładania kitu w szczeliny.

Po wyczerpaniu pojemnika z uszczelniaczem lub kiedy potrzebujesz wydostać kołnierz z wiadra, możesz posłużyć się dołączonym prętem, który należy wkręcić w kołnierz i pociągnąć.

Jeśli nie korzystasz z kołnierza wspomagającego: Po usunięciu z końcówki pistoletu obręczy zaciskowej zanurz uprzednio nawilżoną wodą lub środkiem nawilżającym (np. WD40 lub podobnym) końcówkę pistoletu w masie uszczelniającej na 5 do 7 cm. Po odbezpieczeniu zaworu spustowego pociągnij za tłok, by powoli napełnić pistolet. Oczyszcz końcówkę pistoletu, żeby mieć pewność, iż jest czysta przed zamontowaniem obręczy zaciskowej i odpowiedniej końcówki.

Czyszczenie i konserwacja: Po zakończeniu pracy pozostałą w pistolecie ilość uszczelniacza wyciśnij z powrotem do wiadra. Po zdemontowaniu końcówki aplikacyjnej pistoletu, umieść koniec rury w wiadrze z wodą. Poruszaj tłokiem w przód i w tył, aż wnętrze pistoletu będzie czyste. Nawilż wnętrze pistoletu za pomocą środka nawilżającego (np. WD40 lub podobny) tak od przodu jak i od tyłu pistoletu. Pozostaw pistolet otwarty (ale bez wyciągania tłoka z tuby) aż do wyschnięcia. Wierzchnią część nawilż i zabezpiecz przecierając ją szmatką nawilżoną niewielką ilością oleju mineralnego.

Jeśli pistolet nie chce się ponownie napełnić, skóra okalająca tłok może być zużyta lub sucha. Jeśli tak – włóż końcówkę pistoletu do ciepłej wody i pociągnij za tłok, aż pistolet zassie wodę. **WAŻNE** Skóra, która okala tłok, może się odkształcić, jeśli będzie zbyt długo nasiąkać wodą – unikaj zbyt długiego moczenia tłoka w wodzie.

Używanie masy w opakowaniach typu „kiełbaska”:

- 1) Odsuń tłok do tyłu tak daleko, jak to tylko możliwe.
- 2) Usuń przednią obręcz zaciskową
- 3) Umieść w rurze niebieską, płaską końcówkę dostarczoną (HFC-81) w komplecie do pistoletu. Końcówka HFC-81 powinna być umieszczona równo. Dociśnij HFC-81 do tłoka, za pomocą „kiełbaski” z której chcesz skorzystać.
- 4) Odetnij końcówkę „parówki” i zamknij pistolet, nakładając plastikową końcówkę odpowiednio przyciętą do Twoich potrzeb.
- 5) Powoli naciśnij spust pistoletu, aż poczujesz, że końcówka HFC-81 została wciśnięta w zapadki na skurzanym tłoku.